

innoliving
— — *easy tech, easy life*

DIFFUSORE DI AROMA



INN-771
MANUALE D'USO
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato il diffusore di aromi INNOLIVING INN-771. Leggere attentamente le istruzioni e conservare il presente manuale per future consultazioni.

NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di utilizzare il prodotto accertarsi che si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni, ossia diffusore aroma. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- **ATTENZIONE:** il prodotto non è un giocattolo. Al fine di evitare qualsiasi danno e incidente ai bambini, posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per

- assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
 - La ricarica, pulizia e manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
 - Non utilizzare il prodotto in bagno o in ambienti molto umidi. Non immergerlo in acqua.
 - Non posizionare il prodotto dietro a mobili e tendaggi, non coprirlo.
 - Posizionare il prodotto e conservarlo sempre lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili.
 - In caso di malfunzionamento o guasti al prodotto, rivolgersi sempre ad un centro assistenza autorizzato e non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneggiate, questo farebbe decadere la garanzia. Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.
 - Utilizzare solo ed esclusivamente il cavetto USB fornito in dotazione.
 - Gli elementi di imballaggio (sacchetti di

plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

- Evitare di riempire il serbatoio superando il livello MAX indicato
- Non azionare il prodotto se il serbatoio d'acqua è vuoto.
- Gli oli essenziali potrebbero macchiare l'unità principale. In caso di fuoriuscite, pulire con un panno morbido.
- Evitare che il flusso di nebulizzazione degli olii sia diretto verso fonti di calore, condizionatori o ventilatori.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Tenere il prodotto lontano da prodotti elettronici come TV o dispositivi audio.
- Non inclinare il prodotto. Questo potrebbe causare una fuoriuscita di acqua dal serbatoio che potrebbe comprometterne i meccanismi interni.
- Non utilizzare il prodotto per più di quattro

- ore consecutive.
- Attendere 60 minuti prima di ricominciare ad utilizzare il prodotto.
 - Non muovere o spostare il dispositivo quando è in funzione.
 - Non toccare il prodotto e le sue parti con mani bagnate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La quantità e l'intensità della nebulizzazione dipendono da diversi fattori quali l'ambiente interno e la quantità d'acqua utilizzata.

Influenzato da fattori esterni come la temperatura dell'acqua e il tipo di acqua utilizzata, la quantità di nebulizzazione risulterà più debole non appena il dispositivo viene azionato per poi stabilizzarsi dopo alcuni minuti.

1. Apertura del coperchio: sollevare il coperchio per aggiungere acqua senza inclinare l'apparecchio;
2. Aggiungere acqua: non superare la linea "Max" durante il riempimento del serbatoio dell'acqua;
3. Aggiungere l'olio essenziale: versare l'olio essenziale nel serbatoio dell'acqua, da 6 a 8 gocce al massimo (da circa 0,3 a 0,5 ml);
4. Connessione USB: inserire la spina USB nel jack DC e quindi posizionare l'unità in piano;
5. Collegamento del cavo di alimentazione: inserire il cavo USB nell'adattatore di alimentazione o

- collegarlo a un computer o un caricatore portatile;
6. Premere il tasto destro per avviare la luce LED, il colore cambierà lentamente da solo; premere il pulsante una seconda volta per spegnere la luce;
 7. Premere il tasto sinistro per diffondere una nebbia in continuazione. L'unità si spegne automaticamente quando la quantità d'acqua non è più sufficiente;
- Tasto destro: luce colorata;
 - Tasto sinistro: vapore;
 - Il flusso di vapore dipende dall'ambiente di utilizzo e dal volume d'acqua nel serbatoio.
 - A causa della temperatura dell'acqua e di fattori esterni, il flusso di vapore sarà meno intenso, quando l'unità è accesa, quindi sarà più intenso man mano che i minuti passano.
 - A causa della temperatura, della circolazione dell'aria e dell'umidità, il vapore potrebbe non essere visibile. Questo è un fenomeno normale.
 - Questa unità ha una funzione di spegnimento automatico. Si spegne in modo automatico quando non c'è più acqua o il livello dell'acqua è troppo basso. Allo stesso tempo, si interrompe automaticamente l'alimentazione.

AVVERTENZE

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni e rispettarle.

- **Non smontare l'apparecchio mentre è in funzione, questo produrrà spruzzi d'acqua.**
- **Si consiglia di utilizzare acqua a temperatura**

normale o acqua pura, acqua minerale o acqua depurata. Non usare liquidi non conosciuti o liquidi ad alta concentrazione per evitare guasti.

- Al fine di evitare flussi anormali, il volume dell'acqua non deve superare la linea MAX del serbatoio dell'acqua.
- Non inclinare l'apparecchio quando lo si riempie con l'acqua per evitare perdite e/o versamenti d'acqua all'interno dell'apparecchio attraverso l'uscita dell'aria; ciò potrebbe causare guasti meccanici.
- Non toccare l'atomizzatore contenuto nel serbatoio direttamente con la mano.
- Tenere l'uscita dell'aria rivolta verso l'alto quando si svuota l'acqua per evitare che l'acqua entri nell'uscita dell'aria e causi guasti.
- Quando la temperatura della stanza è troppo alta, il vapore in uscita può formare gocce d'acqua davanti al boccaglio (ugello di uscita). Se ciò avviene, si prega di asciugare ripetutamente la zona e in ogni caso coprire il piano di appoggio con un materiale di protezione.
- Quando il diffusore viene utilizzato a bassa temperatura o alta umidità, potrebbe formarsi nebbia intorno all'ugello di uscita. È normale vedere gocce d'acqua che si formano sull'esterno del prodotto; usare un asciugamano per pulirlo e in ogni caso coprire il piano di appoggio con un materiale di protezione.
- Utilizzare un panno morbido per pulire l'interno del serbatoio dell'acqua e l'ugello di uscita. Per evitare guasti, pulire l'unità ogni 5-6 utilizzi.
- Spegnerne il prodotto e scollegare la spina di alimentazione prima di procedere con qualsiasi attività di manutenzione e pulizia.

- **Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, svuotare l'acqua dal serbatoio, pulirlo e riporre l'unità una volta asciutta.**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verifica un malfunzionamento, leggere le seguenti dichiarazioni prima di tentare qualsiasi riparazione.

- **Il dispositivo non si accende:** verificare che il cavo sia collegato in modo sicuro al dispositivo e alla porta USB. Nel caso, provare a staccare e ricollegare la spina.
- **L'unità si spegne quando è collegata:** l'unità si spegne automaticamente se non c'è abbastanza acqua nel serbatoio. Controllare la quantità di acqua e aggiungerla se necessario.
- **Nessuna nebulizzazione o vapore anormale:** controllare che l'ugello di fuoriuscita sia pulito. Controllare che non ci sia troppa o poca acqua nel serbatoio e regolare la quantità di acqua fino a quando non si ottiene una nebulizzazione normale. Controllare che il coperchio esterno e quello interno siano installati correttamente. Se non sono ben assemblati, il vapore non raggiunge la punta del diffusore. Controllare che il foro di uscita sia pulito e non ostruito. Se è sporco, il volume dell'aria sarà ridotto e l'unità non sarà in grado di emettere vapore. Temperatura, umidità e fattori ambientali possono ridurre la visibilità del vapore. Se il vapore non è visibile, ma l'unità e la presa d'aria funzionano normalmente (puoi sentire il motore), significa che

non c'è nessun problema con l'unità.

- Perdita d'acqua: controllare che il coperchio superiore sia installato correttamente, così come il coperchio interno. Altrimenti, rimontare il dispositivo correttamente. Quando le coperture interna ed esterna non sono installate correttamente, il vapore non può fuoriuscire e questo crea goccioline. Un ambiente con temperature molto basse può causare condensa.

ETICHETTA DATI





Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing the aroma diffuser INNOLIVING INN-771. Read carefully the instruction manual and keep this manual safe for future references.

WARNINGS

- Before using the product make sure that it is intact without visible damages. If in doubt, contact the authorized after sales service.
- Do not use the product for purposes different from those described in this instruction manual, that is aroma diffuser. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- **WARNING:** This product is not a toy. Keep the product out of reach of children in order to avoid any damage or accident to them.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed about the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to make sure they do not play with the appliance.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Charging, cleaning, and maintenance operation

should not be carried out by children without the supervision of an adult.

- Do not use the product in bathrooms or in humid environments. Do not immerse it in water or other liquids.
- Do not place the product behind furniture and curtains, do not cover it.
- Keep the product away from heat sources, sunlight, humidity, sharp objects, and similar.
- In case of malfunctions, always contact the authorized after sales service and do not tamper with the product in an attempt to repair or replace damaged parts, this would invalidate the warranty. Only use the product indoor.
- Use only and exclusively the supplied USB cable.
- Packing items (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) should not be left in the reach of children as potential sources of danger and must be disposed of in accordance with the current law.
- Avoid filling the tank by exceeding the indicated MAX level.
- Do not operate the product if the water tank is empty.

- Essential oils could stain the main unit. In case of spills, wipe with a soft cloth.
- Do not let mist blow directing heat sources and air conditioners or fans.
- Place the product on a flat and stable surface.
- Keep the product away from electronic products such as TVs or audio devices.
- Do not tilt the product. This could cause water to escape from the tank, compromising the internal mechanisms.
- Do not use the product for more than 4 consecutive hours.
- Wait 60 minutes before starting to use the product again.
- Do not move the device while it is in use.
- Do not touch the product and its parts with wet hands.

FEATURES

The amount and intensity of the mist depend on several factors such as the internal environment and the amount of water used.

Influenced by external factors such as the water temperature and the type of water used, the amount of mist will be weaker as soon as the device is activated

and will stabilise after a few minutes.

1. Opening the lid: lift the lid and add water without tilting the appliance;
2. Add water: do not exceed the "Max" line when filling the water tank;
3. Add essential oil: pour the essential oil into water tank, from 6 to 8 drops maximum (about 0.3 to 0.5 ml);
4. USB connection: insert the USB plug into the DC jack and then place the unit on a flat and stable surface;
5. Connecting the power cable: plug the USB cable into the power adapter or connect to a computer or portable charger;
6. Press the right button to start the LED light, the color will change slowly by itself; press the button a second time to turn the light off;
7. Press the left button to spread a mist continuously. The unit turn off automatically when the amount of water is no longer sufficient;

- Right button: colour light;
- Left button: mist;
- The volume of the mist depends on the environment of the room and the volume of water in the tank.
- Due to water temperature and external factor, the volume of the mist will be lighter when the unit is turned on, then will be smoother as the minutes go by.
- Due to the air temperature, humidity and air circulation, the mist may not be visible. This is a normal phenomenon.
- This unit has an automatic shutdown function. It turns off automatically when there is no more water or the water level is too low. At the same time, the current switches off automatically.

WARNINGS

Please read the following precautions carefully and respect them.

- Do not disassemble the appliance while running, this will produce splashing water.
- It is recommended to use water at normal temperature or pure water, mineral water or purified water. Do not use unknown liquids or high concentration liquid to avoid breakdown.
- In order to avoid abnormal mist flows, the volume of water must not exceed the maximum line of the water tank.
- Do not tilt the appliance when you fill it with water to prevent water leakage and water spills into the appliance through the air outlet; that could cause mechanical failure.
- Do not touch the atomizer contained in the tank directly with your hand.
- Keep the air outlet facing up when you empty the water to prevent water from entering the air outlet and causing faults.
- When the room temperature is too high, the mist may form water droplets in front of the mouthpiece. If this happens, please place a cloth in front of mouthpiece.
- When the machine is used in low temperature or high humidity, fog may form around the fog nozzle. It is normal to see drops of water forming on the lid; use a towel to clean it.
- Use a soft cloth to clean the inside of the water tank and the spray tip. To prevent breakdown, clean the unit every 5 or 6 uses.
- Always turn the device off and disconnect the plug from the mains before proceed with any cleaning and maintenance operations.
- If you do not use the machine for a long time, empty

the water from the tank, clean it and store the unit once dry.

TROUBLESHOOTING

If a malfunction occurs, read the following statements before attempting any repairs.

- The device do not switch on: check that the cable is securely plugged into the device and into the socket. Try unplugging and reconnecting the plug.

- The unit turn off when it is plugged in: the unit turn off automatically if there is not enough water in tank. Check the amount of water and add it if necessary.

- No mist or abnormal flow: check that the tip of the diffuser is clean. Check that there is not too much or too little water in the tank and adjust the amount of water until you get a normal mist flow. Check that the outer and inner cover are installed correctly. If there are poorly assembled, the mist will not reach the diffuser tip. Check the cleanliness of the air outlet. If it is dirty, the air volume will be reduced and the unit will not be able to emit mist. Temperature, humidity and environmental factors can reduce the visibility of the mist. If you do not see a mist but the unit and the air outlet are working normally (you can hear the motor working), it means that there is no problem with the unit. Check the compatibility of the AC adapter.

- Water leak: check that the top cover is correctly installed, as well as the inner cover. Otherwise, reassemble the device properly. When the inner and outer covers are improperly installed, the mist cannot come out and this creates droplets. Environments with very low temperatures can cause condensation on the tank.

RATING LABEL



This product complies with all applicable European directives.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)"

The  crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving
— easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.00_05.2019