



*Grazie per aver acquistato il frullatore da tavolo Innoliving modello INN-697 uno strumento utilissimo per la preparazione dei tuoi cibi.*

Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.

### **NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE**

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come FRULLATORE per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Prima dell'uso, lavare accuratamente tutte le parti che entrano in contatto con il cibo, vedi paragrafo pulizia e manutenzione.
- Prestare attenzione nell'uso delle lame poiché sono estremamente affilate.
- Maneggiare le lame con molta attenzione quando si estraggono dal bicchiere graduato, quando il bicchiere viene svuotato e durante la pulizia.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla

- etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
- La spina dell'apparecchio deve entrare nella presa perfettamente. Non modificare in alcun modo la spina. Non usare adattatori né prolunghe.
  - Non usare il prodotto all'esterno.
  - Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
  - Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
  - Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
  - Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
  - Non toccare né utilizzare il prodotto con le mani o i piedi bagnati o umidi. Non toccare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
  - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
  - In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato
  - Questo prodotto non è stato concepito per l'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, privi di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia la supervisione o formazione sull'uso dell'apparecchio fornita dalla persona responsabile della loro sicurezza e ne capiscano i pericoli implicati.
  - Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il prodotto e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini.
  - Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini.
  - Non capovolgere il prodotto mentre è in funzione o è collegato alla rete.
  - Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente, quando non è in uso e prima di

- procedere con qualsiasi attività di manutenzione o pulizia.
- Disconnettere sempre il prodotto dalla presa di corrente, prima di rimuovere l'asta del frullatore.
  - Questo prodotto è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, non è stato concepito per uso industriale o professionale
  - Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in funzione.
  - Riporre il prodotto in un ambiente asciutto privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
  - NON immergere mai l'apparecchio in acqua e non metterlo mai sotto il getto di acqua corrente.
  - Per l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, in modo che non possa cadere a terra, nel lavandino o in altri contenitori di acqua.
  - NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina e/o altre fonti di calore.
  - Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.
  - Non lasciare che il cavo penzoli dal tavolo o da un altro piano.
  - Non toccare le parti in movimento.
  - **ATTENZIONE:** Non tentare in nessun modo di toccare e/o estrarre l'asta del frullatore mentre l'apparecchio è in funzione.
  - Spegnerne e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di montare /smontare l'asta e al termine dell'utilizzo e prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.
  - Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l'utilizzo dell'apparecchio devono essere ben lavate prima dell'uso.
  - Durante il funzionamento non occludere le griglie di aerazione.
  - Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione.
  - La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.

- Non far entrare acqua o oggetti all'interno delle griglie di aerazione.
- Il prodotto deve essere disconnesso dalla rete quando viene lasciato incustodito e prima di avvicinarsi alle parti in movimento.
- Non utilizzare altri accessori non inclusi nella confezione.
- Montare l'apparecchio correttamente prima di collegare il cavo alla presa di corrente.
- Assicurarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente, in modo da evitare qualsiasi rischio di infortunio.
- Non rimuovere il coperchio mentre il frullatore è in funzione, per impedire la fuoriuscita del cibo.
- Attenzione! Assicurarsi che il frullatore sia spento prima di rimuoverlo dalla base di supporto.
- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di cambiare gli accessori o entrare in contatto con le parti mobili.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Posizionare l'apparecchio lontano da altre fonti di calore e da elementi o quant'altro che possono venire a contatto con le parti calde, e verificare che la superficie d'appoggio sia stabile, non in pendenza in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.
- Posizionare l'apparecchio lontano da contenitori di liquidi (ad esempio, lavelli ecc.) per evitare che schizzi d'acqua o che vi possa cadere.
- Attenzione! È vietato utilizzare qualsiasi tipo di lubrificante.
- Non immergere il gruppo motore in acqua o altri liquidi, non lavare sotto il rubinetto. Usare un panno umido per pulire l'unità motore.

## DESCRIZIONE DELLE PARTI



1. Unità motore
2. Interruttore
3. Lame
4. Bicchiere graduato 500ml
5. Coperchio
6. Piedini antiscivolo

## PRIMO UTILIZZO

Si raccomanda di lavare tutte le parti e gli accessori a contatto con il cibo, prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta (vedi il paragrafo "Pulizia").

## MODALITA' DI UTILIZZO

Utilizzare il frullatore per preparare zuppe e creme, composta di frutta, impasti leggeri (pancake, pastella), milkshake, frappé, cocktail ...

- Posizionare l'unità motore (1) su una superficie piana e stabile.
- Inserire il contenitore graduato (4) sull'unità motore (1). Tenere con una mano l'unità motore e innestare il contenitore ruotandolo in senso orario per bloccarlo. Far attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sul contenitore.
- Togliere il coperchio (5) sollevandolo verso l'alto.
- Tagliare gli alimenti in piccoli cubetti e inserirli all'interno del contenitore graduato (4).
- Chiudere il coperchio (5).

**ATTENZIONE:** Non riempire il contenitore graduato oltre il livello MAX di 500ml.  
**ATTENZIONE** Non riempire mai il contenitore graduato con ingredienti caldi, che abbiano una temperatura superficiale superiore a 80°C. Non utilizzare alimenti congelati o di consistenza eccessivamente dura.

- Inserire la spina nella presa di corrente e accendere il dispositivo premendo il pulsante della velocità. L'unità smette di funzionare quando si rilascia il pulsante
- Tenere premuta l'unità motore in modo fermo con entrambe le mani quando si utilizza l'apparecchio.

**ATTENZIONE:** Non utilizzare l'apparecchio per più di un minuto di tempo consecutivamente. Se i risultati di tritatura non dovessero essere soddisfacenti dopo un minuto di utilizzo, spegnere il dispositivo e attendere un minuto prima di riprendere ad utilizzare il prodotto.

**ATTENZIONE:** Se le lame non dovessero ruotare bene, accertarsi di non aver riempito troppo il contenitore, in questo caso, togliere la spina di alimentazione motore, rimuovere l'ostacolo e procedere nuovamente con la tritatura.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

1. Prima di effettuare la pulizia, scollegare l'apparecchio dalla corrente e attendere che si sia completamente raffreddato.
2. Non utilizzare spazzole o strumenti abrasivi per pulire l'apparecchio.  
**ATTENZIONE:** non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi.
3. Pulire la superficie esterna della base con un panno inumidito e asciugare con un panno morbido e asciutto.
4. Per la pulizia, immergere le scodelle, i coperchi in acqua calda e sapone. Risciacquare sotto acqua corrente e asciugare.

## ETICHETTA DATI



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



Per contatto con alimenti



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

*Thank you for purchasing table blender INNOLIVING INN-697; a very useful tool for preparing your food.*

Before use, carefully read all warnings and instructions for use and keep this manual for future reference.

### **SAFETY STANDARDS AND WARNINGS**

- Before using the appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety warnings, complying with them. Keep this manual, for the entire life of the appliance, for the purpose of consultation. Failure to follow the instructions could cause an accident and void the warranty, relieving the manufacturer of any liability.
- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, ie as a BLENDER for domestic use. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Packaging elements (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger and must be disposed of in accordance with current regulations.
- After removing the appliance from the packaging, check for any transport damage and the integrity of the supply based on the drawing. In the event of damage or doubts as to its actual integrity, do not use the appliance and contact the authorized assistance service.
- Before use, carefully wash all the parts that come into contact with food, see the cleaning and maintenance paragraph.
- Be careful when using the blades as they are extremely sharp.
- Handle the blades very carefully when removing them from the measuring cup, when the cup is emptied and during cleaning.
- Do not use the appliance if the cable or plug are damaged.

- Before connecting the appliance, check that the mains voltage data shown on the data label correspond to those of the local electricity network. The data label is located on the appliance itself.
- The appliance plug must fit perfectly into the socket. Do not modify the plug in any way. Do not use adapters or extension cords.
- Do not use the product outdoors.
- Do not use the product if it has been dropped, if there are visible signs of damage or leaks.
- Do not pull the power cable to lift, carry or remove the plug from the socket.
- Make sure that the cable has no knots or bends.
- Check the condition of the electric cable. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- Do not touch or use the product with wet or damp hands or feet. Do not touch the plug or cord with wet or damp hands or feet.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a technical assistance centre authorized, in order to prevent any risk.
- In the event of a breakdown or malfunction of the appliance, switch it off and do not tamper with it. For any repairs, contact only an authorized technical assistance centre
- This product was not designed for use by persons with reduced physical, mental or sensory capabilities, lack experience and knowledge, unless there is supervision or training on the use of the appliance provided by the person responsible for their safety and they understand the dangers involved.
- This product is not a toy. Make sure that children do not play with the appliance. Keep the product and its cord out of the reach of children.

- This product should not be used by children.
- Do not turn the product upside down while it is in operation or connected to the network.
- Disconnect the appliance from the socket when not in use and before proceeding with any maintenance or cleaning activity.
- Always unplug the product from the power outlet before removing the blender rod.
- This product has been designed for DOMESTIC use only, it has not been designed for industrial or professional use
- Never leave the product unattended when it is in operation.
- Store the product in a dry, dust-free environment away from direct sunlight and heat sources.
- NEVER immerse the appliance in water and never place it under running water.
- For use, place the product on a flat and stable surface, so that it cannot fall on the floor, into the sink or in other containers of water.
- DO NOT use near the cooker hob and/or other heat sources.
- Pay attention that the cable does not come into contact with hot, incandescent surfaces, open flames, pans and other utensils.
- Do not let cord hang from table or other surface.
- Do not touch moving parts.
- WARNING: Do not attempt to touch and/or remove the blender shaft in any way while the appliance is on function.
- Switch off and unplug the appliance from the power outlet before assembling / disassembling the rod and after use and before carrying out any maintenance or cleaning operation.

- All parts intended to come into contact with food during use of the appliance must be thoroughly washed before use.
- During operation, do not obstruct the ventilation grilles.
- Use the appliance only with the accessories supplied.
- The power socket must be easily accessible so that the plug can be easily removed in case of an emergency.
- Do not let water or objects enter the ventilation grilles.
- The product must be disconnected from the mains when left unattended and before approaching moving parts.
- Do not use other accessories not included in the package.
- Assemble the appliance correctly before plugging the cable into the socket.
- Make sure that the assembly has been carried out correctly, in order to avoid any risk of injury.
- Do not remove the lid while the blender is running, to prevent food from spilling.
- Attention! Make sure the blender is turned off before removing it from the stand.
- Switch off the appliance and unplug it from the socket before changing accessories or touching moving parts.
- Before each use, check that the appliance is in good condition and that the electric cord is not damaged: if in doubt, contact professionally qualified personnel.
- Position the appliance away from other sources of heat and from elements or anything else that may come into contact with hot parts, and check that the support surface is stable, not sloping as the appliance could tip over.
- Position the appliance away from containers of liquids (for example, sinks,

- etc.) to prevent water from splashing or falling into it.
- Attention! It is forbidden to use any type of lubricant.
  - Do not immerse the motor unit in water or other liquids, do not wash under the tap.
  - Use a damp cloth to clean the motor unit.

### PARTS DESCRIPTION



1. Motor unit
2. Switch
3. Blades
4. Jar
5. Jar lid
6. Non-slip feet

### FIRST USE

It is recommended to wash all parts and accessories in contact with food before using the appliance for the first time (see the "CLEANING AND MAINTENANCE" paragraph).

### METHOD OF USE

Use the blender to prepare soups and creams, fruit compotes, light doughs (pancakes, batters), milkshakes, milkshakes, cocktails...

1. Place the motor unit (1) on a flat and stable surface.
2. Insert the measuring cup (4) on the motor unit (1). Hold the motor unit with one hand and engage the container by turning it clockwise to lock it. Be careful not to put excessive pressure on the container.

3. Remove the lid (5) by lifting it upwards.
4. Cut the food into small cubes and place them in the graduated container (4).
5. open the lid (5).

**ATTENTION:** Do not fill the graduated container beyond the MAX level of 500ml.  
**ATTENTION** Never fill the graduated container with hot ingredients, which have a surface temperature higher than 80°C. Do not use frozen foods or foods with an excessively long consistency.

- Insert the plug into the socket and turn on the device by pressing the speed button. The unit stops working when you release the button.
- Press and hold the motor unit firmly with both hands when using the appliance.

**ATTENTION:** Do not use the appliance for more than one minute consecutively. If the chopping results are not satisfactory after one minute of use, switch off the device and wait one minute before resuming use of the product.

**ATTENTION:** If the blades do not rotate properly, make sure you have not filled the container too much, in this case remove the power plug, remove the motor obstacle and proceed with the shredding again.

#### **CLEANING AND MAINTENANCE**

1. Before cleaning, unplug the appliance and wait for it to cool down completely.
2. Do not use brushes or abrasive tools to clean the appliance.  
**CAUTION:** Do not immerse the main unit in water or any other liquid.
3. Clean the outer surface of the base with a damp cloth and dry with a soft dry cloth.
4. To clean, soak bowls, lids in warm soapy water. Rinse under running water and dry.

## RATING LABEL



The product is made conforming with all the applicable European regulations



Read carefully the user manual



Food contact



Class II insulated electrical appliance



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

**innoliving**  
easy tech, easy life

Innoliving Spa  
Via Merloni, 2/B  
60131 Ancona Italy  
Tel 071.2133550  
[www.innoliving.it](http://www.innoliving.it)

MADE IN CHINA

CE

Rev.00\_06.2023