

innoliving

— — easy tech, easy life

TOSTIERA SANDWICH MAKER



INN-874
MANUALE D'USO
USER MANUAL

TOSTIERA

Vi ringraziamo per aver acquistato la Tostiera Innoliving modello INN-874. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale d'istruzioni, e conservarlo per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova nel retro dell'apparecchio stesso.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Durante l'utilizzo, posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, resistente al calore e ben illuminata.
- Non collocare l'apparecchio sopra o in prossimità di fonti di calore, elementi elettrici o in un forno riscaldato. Non posizionarlo sopra altri apparecchi.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di pareti e tende.
- Non usare questo apparecchio all'esterno.
- È necessaria un'attenta supervisione se l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni. Tenere lontano dalla portata di animali durante l'uso.
- Mai lasciare il prodotto incustodito durante l'uso. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza se sotto

supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.

- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza autorizzato o da una persona qualificata per evitare rischi.
- L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.



ATTENZIONE: Le piastre raggiungono temperature elevate una volta azionato il prodotto.

- Non lasciate che il cavo penzoli sull'estremità del tavolo o di un lavello.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con superfici calde o incandescenti.
- Assicurarsi di preriscaldare la piastra prima di utilizzare la tostiera.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso e prima di procedere con le operazioni di pulizia.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua. Evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio.
- Non utilizzare oggetti affilati o abrasivi a contatto con le

- piastre in quanto ciò danneggerebbe la superficie.
- Pulire sempre l'apparecchio dopo l'uso.
 - Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico, non utilizzare per scopi industriali o professionali.
 - Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
 - Si consiglia l'uso di una ventola di aspirazione o un'adeguata aerazione del locale durante l'uso.
 - Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso DOMESTICO interno, ma può essere utilizzato nelle zone per cucinare riservate al personale, in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti professionali e luoghi simili



DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Spia verde "apparecchio pronto all'uso"
2. Spia rossa accensione/riscaldamento
3. Maniglia
4. Gancio di chiusura
5. Piastre di cottura antiaderenti
6. Piedini antiscivolo

MODO D'USO

Prima dell'uso, togliere le eventuali etichette presenti sulle piastre.

Verificare che le piastre di cottura siano pulite e senza tracce di polvere. Se necessario, pulire con un panno umido.

Al primo utilizzo, si potrebbe notare la fuoriuscita di un sottile filo di fumo. Ciò è dovuto solo al riscaldamento di alcuni componenti.

Preriscaldamento

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana. Far scattare il gancio di chiusura (4) per aprire la piastra.

Ungere leggermente le piastre con burro o olio da cucina.

Inserire la spina in una presa. Si accenderanno la spia rossa (2) e la spia verde (1).

Tenere la piastra chiusa durante la fase di preriscaldamento, fino allo spegnimento della spia verde di "Pronto all'uso" (1).


Funzionamento

- Quando la spia verde si disattiva, la tostiera è pronta per essere utilizzata.
- Collocare all'interno della piastra inferiore il toast e chiudere le piastre della tostiera, comprimendo leggermente fino ad ottenere la chiusura del gancio (4). Fare attenzione a non toccare le parti calde della tostiera.
- La cottura del toast avviene mediamente in 3-5 minuti.
- Utilizzare un utensile non metallico (ad esempio una spatola di legno) per rimuovere il toast dalle piastre. Non utilizzare utensili da cucina taglienti o abrasivi.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica dopo l'uso.
- Nota: Durante la cottura, la luce verde che indica quando l'apparecchio è pronto per cuocere, si accende e si spegne per mantenere l'apparecchio alla temperatura corretta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e aspettare che l'apparecchio si raffreddi completamente.
- Evitare l'utilizzo di utensili metallici taglienti o prodotti abrasivi in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento delle piastre.
- Rimuovere eventuali residui d'olio dalle piastre utilizzando un foglio di carta da cucina.
- Utilizzare una spatola di legno o di plastica per rimuovere eventuali residui di alimenti rimasti sulle piastre di cottura.
- Non utilizzare utensili metallici, affilati o abrasivi.
- Pulire le piastre di cottura con un panno morbido o spugna umida.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi
- L'apparecchio può anche essere riposto in posizione verticale.

ETICHETTA DATI



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



Per contatto con alimenti.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for having purchased the Innoliving Sandwich Maker INN-874. Before use, read the instruction carefully and keep this manual safe for future references.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before connecting the unit, make sure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance. The rating label is on the product.
- Keep all packing material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) out of reach of the children, since they are potential sources of danger and must be disposed of as provided by law.
- During use, place the products on a flat, stable and heat-resistant surface.
- Do not place the appliance on or near heat sources, electric elements, or in a heated oven. Do not place the product on other appliances.
- Do not use the appliance near walls and curtains.
- Do not use the product outdoors.
- Close supervision is necessary if the unit is used near children. Keep the product and its power cord out of reach of children under 8 years of age. Keep the product out of reach of animals during use.
- Never leave the product unattended during use. This product can be used by children older than 8 years old and people with reduced physical, mental or sensory capacity, or lack of experience and knowledge only if under supervision or if they received instructions regarding the safe use of the equipment

and understand the risks associated with its use. Make sure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance operation should not be done by children unless they are at least 8 years old and are under supervision.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its authorized service or by a qualified person to avoid any risk.
- The unit is not intended to be operated by an external timer or remote control.
- The product surfaces becomes extremely hot during use.



WARNING: Plates reach high temperatures once the product is operating.

- Do not let the cable hang on the end of the table or sink.
- Do not allow the power cord to come into contact with hot surfaces.
- Make sure to preheat the plate before using the sandwich maker.
- Always unplug the appliance from the power supply after use and before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water. Avoid water to come in the appliance.
- Never immerse the appliance in water. Avoid water entering the appliance.
- Do not use sharp or abrasive objects in contact with the plates as this will damage the surface.
- Always clean the appliance after use.
- This appliance has been conceived for household use only, do

not use for industrial or professional use.

- Do not leave the unit exposed to atmospheric agents (rain, sun, etc.).
- We recommend the use of a suction blower or an adequate ventilation of the room during use.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and others working environments, farm house, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments



PRODUCT DESCRIPTION

1. Green Light Indicator "Ready for Use"
2. Red Light Indicator ignition/heating plates
3. Handle
4. Hook Closure
5. Non-stick cooking plates
6. Non-slip feet

HOW TO USE

Before use, remove any labels on the plates.

Make sure that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, clean with a damp cloth.

At first use, you might notice the spill of a thin line of smoke. This is only due to the heating of some components.

Preheating

Place the appliance on a flat surface. Slide the hook closure (4) to open the plate.

Gently grease the plates with butter or cooking oil.

Insert the plug into a socket. The red light (2) and the green light (1) will light up.

Keep the plate closed during the preheating phase until the green "Ready to use" light (1) is switched off.

Operation

- When the green light goes off, the sandwich maker is ready for use.
- Place the toast in the bottom plate and close the plates, squeezing slightly until the hook is closed (4). Be careful not to touch the hot parts of the appliance.
- The cooking of the toast is usually effected within 3-5 minutes.
- Use a non-metallic tool (such as a wooden spatula) to remove the toast from the plates. Do not use sharp or abrasive kitchen utensils.
- Disconnect the product from the power supply after use.
- Note: During cooking, the green light indicating when the appliance is ready to cook will turn on and off to keep the appliance at the correct temperature.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before proceed with any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the power supply and let the appliance to cool completely down.

Avoid using sharp metal tools or abrasive products as they may damage the coating of the plates.

Remove any residual oil from the plates using a sheet of kitchen paper.

Use a wooden or plastic spatula to remove any remaining food residues on the cooking plates.

Do not use sharp or abrasive tools.

Clean the cooking plates with a soft cloth or damp sponge.

Clean the outside of the appliance with a damp cloth.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

The unit can also be stored vertically.

RATING LABEL:

The product is made conforming with all the applicable European regulations



Read carefully the User Manual



For food contact



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE. Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving
■ ■ ■ easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

CE

Rev.00_01.2024